



ES



EN

EXTRACTOR DE PASADORES ROSCADOS 1950 THREADED SPLIT PIN STUD EXTRACTOR 1950

Contenido / Content

Contiene dos ejes para la barra de impacto y 4 adaptadores de M4, M-5, M-6, y M-8 la rosca M-10 se saca directamente sin adaptador.


It includes two shaft for the slide hammer and 4 adaptors of M4, M5, and M8. M10 cis remove without any adaptor.

Extractor para sacar pasadores rectificados con agujero roscado.

Extractor to remove rectified pins with threaded hole.



1922



1921

1910

Barra de impacto / Slide hammer



1914



1915



1916



1918

Adaptadores / Adaptors

Referencia	Descripción
1910	Maza 1Kg / <i>Maze 1Kg</i>
1914	Adaptador M10 a M4 / <i>Adaptor M10 to M4</i>
1915	Adaptador M10 a M5 / <i>Adaptor M10 to M5</i>
1916	Adaptador M10 a M6 / <i>Adaptor M10 to M6</i>
1918	Adaptador M10 a M8 / <i>Adaptor M10 to M8</i>
1921	Eje 300 mm / <i>Shaft 300 mm</i>
1922	Eje 215 mm / <i>Shaft 215 mm</i>

Instrucciones / *Instructions*



- 1- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo. / *Keep the standards of hygiene and safety at work.*
- 2- Utilice los elementos de protección individual obligatorios. / *Always wear suitable personal protective equipment.*
- 3- Elija el adaptador adecuado y rosquelo en el pasador. / *Select the correct adaptor and thread it to the pin.*
- 4- Rosque la barra de impacto en el adaptador. / *Insert the slide hammer into the adaptor.*
- 5- Golpee con la barra de impacto para extraerlo. / *Push upwards with the slide hammer mass.*

