


EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS



EXTRACTORES DE MACHOS ESTRIADOS

Compuestos por machos rectos estriados que evita que el tornillo se expanda al clavarlo. Puede extraer tornillos con rosca a izquierda.

5010C

5010E

5010KI

10mm

Para que los extractores trabajen correctamente es muy importante:

- 1- Utilizar el extractor más grande posible.
- 2- Trabajar con la tuerca a unos 10 mm de distancia.

A menos distancia suele romper el espárrago, a más distancia se retuerce muy fácilmente.

Los machos, por su escaso valor, se pueden considerar como consumibles.

Al ser las brocas a izquierdas afloja el tornillo durante el taladrado.



EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS

5010CD

+

2300

=

9001

VER VIDEO

También puede usarse para extraer espárragos rotos.

Ref.	De	A		P.V.P.
5010E	M-5	M-20	0,3	50,10 €
5010C	M-5	M-20	0,7	99,40 €
5010CD	M-5	M-20	0,7	103,50 €
5010KI	M-5	M-20	0,7	128,90 €

Ref.	Ømax	Ømin	Altura extractor		P.V.P.
2301	9,5	4,5	46	0,1	42,40 €
2302	19	8	60	0,4	67,30 €
2303	25	15	68	0,6	102,10 €



Síguenos en redes sociales



San Miguel de Acha, 24
01010 Vitoria - España


Tfno.: 945249716
ventas@forza.es




www.forza.es

EXTRACTORES HELICOIDALES


Extractores de sección cuadrada con hélice a izquierdas que facilita el desclavado.



Ref.	De	A	⚖️	P.V.P.
5010N	M-6	M-16	0,4	74,60 €
5010RE	M-5	M-20	0,2	27,50 €
5010TR	M-6	M-16	0,7	106,40 €
5010NS	M-6	M-26	1,0	162,70 €



Como es cuadrado todo el mango, se puede tirar con la llave lo más bajo posible esto hace que el extractor se retuerza menos.



EXTRACTORES DE ROSCA IZQUIERDAS



Punta con fresado para facilitar el clavado.
Puede extraer tornillos con rosca a izquierda.



Ref.	Ømin	Ømax	⚖️	P.V.P.
5135	M5	M18	0,2	37,50