

H5130

Extractor universal de inyectores



Contenido



Limpiar los agujeros del inyector después de la extracción es extremadamente importante. Este conjunto le permitirá hacer un trabajo de limpieza perfecto antes de colocar el inyector nuevo.

Composicion:

- 1 - Soporte de aluminio para lijas de $\text{\O}16 \times 17$ mm.
- 2 - Juego de tapones de sellado con juntas tóricas (2p)
- 3 - Junta extra (juego 2p)
- 4 - Tapón de cierre y soporte de almohadilla 6mm x 200mm L.
- 5 - Extensión frontal 8x160mm L.

- 6 - Cepillo de metal $\text{\O}20$ mm
- 7 - Cepillo de metal $\text{\O}25$ mm
- 8 - Cepillo frontal (latón)
- 9 - Cepillo frontal (teflón)
- 10 - Manguito de plástico para cepillo frontal. Set de 2P.
- 11 - 10 Lijas de $\text{\O}16$.

Instrucciones

